



**Achtung! Der Variomuc schaltet den Neutralleiter (Klemme 3)  
Ansteuerung des Wechselrichters über einen Relaiskontakt  
0% bzw. 100 %**



		Datum: 05.10.2012		Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH Friedrichsplatz 19. 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz		Stromlaufplan		Projekt:		Anl.: =	
		Bearb.: S. Tratner				<b>Anschlußschema für EMH Variomuc</b>		Datum: TT.MM.JJJJ		Lfd.Nr.: XXX	
		Gepr.:						gez.:		Ort: +	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr./ Ers.f./ Ers.d			von: yyyy			